



BOMBA HIDRÁULICA DE 1 VELOCIDADE CE

- Válvula de segurança calibrada.
- Simples e muito cómoda de utilizar
- A força máxima de accionamento da alavanca é inferior a 400 N.



Figura 1

Para obter pressão hidráulica:

- Accionar a alavanca - 1 da bomba com a roseta – 2 fechada.

• Para libertar a pressão:

Abrir a roseta - 2 e fechá-lo assim que a entrada do óleo se encontre concluída.